Koding i Trimble Access

Brukermanual på koding i felt

Mål koder		• > 0	? - ×	`
Koding i Access 🔻		Legg til grup	100%	K 🕨
2200 Terrenglinje	2101 Terrengpunkt	6011 Steingjerde		2)
2213 Stor stein	91 4098 Grenselinje	91 7037 Asfaltkant	7 2.000	
91 8203 Spillvannsledning	8248 Spillvannskum	91 7541 Stikkrenne	Kart G	2
V I 0240 Caillysanal			Meny	-
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Kum		Favoritt.	
	RTK H:0.008m V:0.012r	n	bytt til	
Esc -	+ Einn	Attributt	Mål	

Raina Losen 01.05.2015

Forord

Dagens teknologi og utstyr gjør det mulig å jobbe med større mengder data pr. målejobb. Rask levering av arbeidets fangst til kunden, kundegruppen eller til markedet er ønskelig. Ved bruk av koding direkte i feltet kan man spare mye tid, samtidig som det vil bidra til kvalitetssikring, og mindre etterarbeid/kontorarbeid. Forutsatt god planlegging av bruker. Det vil samtidig være mulig for at aktuell faggruppe kan ta del i innhenting av data. Dette er noe som vil avlaste og kvalitetssikre arbeidet ytterligere, da faggrupper er spesialiserte og kjent med objektene i det aktuelle felt. F.eks. som ved bruk av maskinstyring og innmåling av VA.

Ved bruk av Trimble målebok med Trimble Access felt programvare blir det vist til utklipp av framgangsmåte og bruk av prinsippet koding. To egenskapsbibliotek er blitt valgt ut for demonstrasjon, NVDB og FKB, da de er mest utbredte i dagens feltarbeid i Norge. De overnevnte bibliotek har forskjellige krav til dokumentasjon og blir sett ved felles objekttypevalg. Framgangsmåte og måleprinsipp er det samme hvilke egenskapsbibliotek som nyttes. Detaljinnhold og krav for dokumentasjon av objekt vil gjøre en forskjell av arbeidsmengde man må sette ned til arbeidet til hver av bibliotekene. Har hentet tabeller i **Norkart** sin *KOF spesifikasjon versjon 2.0* 12.8.2015.

Innholdsfortegnelse

Forord	
Ordforklaringer	
FKB	4
NVDB	4
SOSI	5
Programvare – Trimble Access	6
Måling med bruk av koder	6
Mål Topo	9
Mål koder	10
Muligheter	
Mål linje	19
Mål bølge	19
Mål sagtann	20
OBS!	20
Koding i felt for KOF	21
Kontrollkoder og koding	23
Dataflyt	

Ordforklaringer

Bokstavord	Forklaring	Kommentar
Alfanumerisk	Tall og bokstaver	Tegnsett med både tall og
	-	bokstaver
Attributt	Tillagt egenskap til objekt	Alfanumerisk og eller symboler
Dakat	Verktøy for administrasjon av	Finner produktspesifikasjonene
	datakatalogen	for veiobjekttypene
Datakatalog	Innholdsregister	Samling av definisjoner og
		beskrivelser av NVDB
Egenskapsbibliotek	Datakatalog	Egenskapsinformasion på objekter
		til NVDB og FKB
Egenskapstype	Detaljinformasjon som kan og gis	Beskrives i forma av Attributter
	fenomener	
FKB	Felles kartdatabase	Databank som brukes til
		formidling av kartdata
Geodetisk	Læren om jordens størrelse og form	Brukes til vitenskapelig
	, <u> </u>	landmåling
GNSS	Global navigasjons system	Fellesbenevnelse på
		satellittnavigasjonssystemer
ISO/TC 211	Internasional standard for dataflyt	Viser til retningslinjer og modeller
	5	for dataflyt
Mål koder	Egenkomponert liste av objekttyper	Måler ut i fra en egenkomponert
	Star I the start J to J to J to	liste
Mål Topo	Generell måling av objekttyper	Måler ut i fra objekt direkte i feltet
Numerisk	Tall	Tegnsett med kun tall
NVDB	Nasjonal vegdatabank	Databank som brukes til
		formidling av informasjon av
		Statlige, kommunale, private,
		fylkes – og skogsbilveger
Objekt/datagruppe	Forekomst av et fenomen i den virkelige	
	verden	
Objektkatalog	Definisjon og beskrivelse av	Bør være mest mulig generelle for
	objektegenskaper samt forhold mellom	å sikre at de samme objektene kan
	objekter, sammen med eventuelle	nyttes til forskjellige formål.
	funksjoner som er anvendt for	
	objekttypen	
Produktspesifikasjon	Krav som stilles til produktets	Skal gi underlag for produksjonen
	egenskaper som fundament for	og kvalitetssikring av denne, og
	produksjonsbeskrivelser og for at	inneholde applikasjonsskjema og
	produktet skal dekke en kundes,	referanser til underliggende
	kundegruppes eller markedets behov	dokumentasjon
SOSI	Samordnet Opplegg for Stedfestet	Norges nasjonale standard for
	Informasjon	dataflyt
SOSI - objekt	Abstrakt supertype til alle objekttyper i	Vil aldri realiseres som et eget
	objektkatalogen og i	objekt, men egenskaper og
	produktspesifikasjoner som bygger på	assosiasjoner til avgrensingslinjer
	SOSI – generelle objektkatalog	vil knyttes til andre objekttyper.
Veiobiekttype	Forekomst av fenomener i veg	F.eks. rekkverk, trafikkulvkke

FKB

FKB er data som samsvarer med spesifikasjoner som GEOvekst-samarbeidet først og fremst ønsker å forvalte og finansiere, men gjelder også andre etater utenfor samarbeidet. Spesifikasjonene er standarder som skal dekke behovet for FKB i ulike områdetyper. Innholdet og stedfestingsnøyaktigheten varierer fra hvilken standard som blir valgt. Valget er med størst nøyaktighet i A – standarden og minst i D – standarden. Enkelte datasett er koblet med og/eller avledet fra andre datasett. For eksempel NVDB, eller matrikkelen.

For mer informasjon om FKB besøk kartverkets hjemmeside www.statkart.no.

NVDB

NVDB er data som samsvarer i henhold til forvaltning av Norges veger med innhold av vegens geometri og topologi, oversikt over utstyr og drenering langs veg, ulykker og trafikkmengder, og grunnlagsdata for bruk av støyberegnere og trafikkmodeller.

Datakatalogen er der man finner NVDB sitt innholdsregister og er der veiobjekttypene og egenskapstypene defineres. Det viser til hva det er mulig og gi de forskjellige fenomener i NVDB. Dakat benyttes til innsyn og administrasjon av datakatalogen og man har mulighet til å hente ut produktspesifikasjonene til objekttypene.

For mer informasjon kan man benytte statens vegvesens hjemmesider: <u>www.vegvesen.no</u>.

SOSI

Norges nasjonale standard for geografisk informasjon er til for å etablere og vedlikeholde strukturerte standarder som beskriver objekter som er «direkte eller indirekte stedfestet». SOSI er Norges rådata -, permanente lagrings – og utvekslingsformat. Det blir brukt til å utveksle egenskapsbibliotekene NVDB og FKB. SOSI er nært knyttet til ISO/TC 211 og utføres i henhold til disse retningslinjene og modeller. Eksempel på hvordan formatet til SOSI kan se ut:

SO SI_objekt	
+ førsteDatafangstdato[01]:DateTime	
+ førsteDigitaliseringsdato[01]:DateTime	
+ verifisering sdato[01]: DateTim e	
+ datafangstdato[01]: DateTime	
+ oppdateringsdato[01] : DateTime	
+ datauttak sdato[01]:DateTim e	
+ endringsflagg[01] : Endringsflagg	
+ kvalitet[01] : Posisjonskvalitet	
+ status[01] : Status	
+ medium[01] : Medium	
+ identifikasjon[01]: CharacterString	
+ opphav[01] : CharacterString	
+ nøyaktighetsklasse[01]: Nøyaktighetsklasse	
+ stedfestingVerifisert[01]: Boolean	
+ digitaliseringsmålestokk[01] : Integer	
+ prosesshistorie[01] : CharacterString	
+ kopidata[01] : Kopidata	
+ kommune[0*]: Kommunenummer	
+ informasjon[01] : CharacterString	
+ registreringsversion[01]: Registreringsversion	

For mer informasjon om SOSI, besøk kartverkets nettside www.statkart.no.

Programvare – Trimble Access

Trimble Access er en programvare som tilbyr landmålere og geodesiprodusenter serier av feltapplikasjoner designet for å forenkle arbeidet. Forenklet arbeid kan menes som tilkoplingsmaterial, optimalisert arbeidsflyt, og synkronisering av sanntids data til de daglige oppgaver. Ved installasjon av sensorer, felt applikasjoner, sanntids kommunikasjon, felt – og forbrukeradministrasjon, modellering og analysering, kan Trimbles geodetiske løsning tilby dette. Resultatet blir data som kan transporteres vis a vis bedriftens og klientens informasjonsfordelingsprogram. Det er tenkt å utfylle en landmålers arbeidsprosess og deres utfordringer ute i feltet. Det gjelder alt fra GNSS, skanning, og optisk teknologi for feltdata samlet i programvare til prosessering, modellering, og analysering av fanget data. Måleboken TSC3 gir Trimble Access tilgang til tilkoblingsmuligheter til oppsett og datautveksling blant annet.

Måling med bruk av koder

Henter de valgte egenskapsbibliotekene for å overføre dem til måleboken. Egenskapsbibliotekene er hva den enkelte bransje har mottatt fra arbeidsgiver/kunde. Måleboken kobles til datamaskinen via USB-port slik at dataene kan hentes inn fra datamaskinen til målebok. Finner utvalgte data i «System Files» fra «Trimble Data» på datamaskin som flyttes direkte over eller kopieres inn til målebok.



Datasettene legger seg automatisk i «Egenskaps bibliotek» som man finner inn under «Innstillinger» i oppstartsmenyen i måleboken. Programvareleverandør konverterer egenskapsbibliotekene til målebokformat

😰 Egenskaps bi	bliotek	→ 🕒	? – X
Navn	Måle	Modifisert	lokaliseri
2012.10.01_obje	50kb	20/3/2013	\Trimble [
Data til FKB	14kb	26/1/2015	\Trimble [
Data til NVDB	31kb	26/1/2015	\Trimble [
Sosi	49kb	31/8/2005	\Trimble [
		::	
Tilbak Ny Kor	oier Slet	t	Editer



Man kommer tilbake til oppstartsmenyen ved å trykke på Trimble merket, og velger «Trimble Access».

Har foretatt et utvalg av 10 felles objekter for FKB og NVDB for introduksjon av målemetoden. Objektene er *flate, punkt, kurve, fortau, gangfelt, grøft åpen, kantstein, kum, skiltpunkt* og *trafikkøy*.

Det som forevises i brukermanualen blir utført ved valg av «Generell Måling», og etter stasjonsetablering. Se annen brukermanual for stasjonsetablering og opprettelse av jobber f.eks. *Brukermanual Trimble S3 med målebok TSC3 av Siv Mariann Aas, mai 2013*. Det som forevises i manualen kan utføres med GPS og Totalstasjon.



Koding ut i felt kan utføres på to måter:



Mål Topo

Dagens måling blir stort sett utført på denne måten. Ved å benytte seg av koding ut i felt ved generell måling, må objektets produktspesifikasjoner utfylles like før eller etter innmåling. Den aktuelle informasjon bør være med ut i feltet for registrering av objektet. Man kommer direkte inn i innmålingsbildet hvor **punktnavn**, type **kode**, **metode** og **siktehøyde** velges. Når koden på objektet er lagt inn, får man ikonet «Attributt» nede i skjermen, og kan plotte inn aktuell informasjon.

😰 Innmåling		-> 0	? - X
Punktnavn:	Kode:		E E
Tøy 3 🕨	Fortau_48		_
Metode:	Sikte høyde:		S 4 000
Vinkel og avstand ▼	2.000m	Þ	1.620
			Kart
			Many
			<u>meny</u>
_			<u>F</u> avoritt.
			<u>B</u> ytt til
Esc Attributt Sjekk			Enter

Produktspesifikasjonen som innføres gjentas til man endrer objekttype. NVDB og FKB krever forskjellig dokumentasjon og detaljinnhold:



🚱 Fortau_48		→ ⊘	? – ×	Eksempel på
ID:	OBJTYPE:		E CE	informasjon
48.001	Fortau	t.	_	som kan
HREF:	MEDIUM:		S	kreves ved
TOP -	T		1.800	EKB
			* +2	
18 februar 2011			21 2.000	
			<u>K</u> art	
3 cm			<u>M</u> eny	
			<u>F</u> avoritt.	
			<u>B</u> ytt til	
Esc		Valg	Enter	

Velg ikonet «Enter» når informasjon er plottet inn og man kommer tilbake til innmåling, «Enter» ikonet endres til «Lagre» hvorpå man trykker for å måle inn.

Dette kan være tidkrevende ved store målejobber da man må plotte inn produktspesifikasjonene på hvert objekt, og for hver endring.

Mål koder

Ved måling av store datamengder vil måling av koder være å foretrekke, da man legger inn produktspesifikasjonene i egne grupper med de mest utvalgte objektene man vil og kommer til å bruke under arbeidet. Man vil få egendefinerte lister av objekter som er klar til bruk ut i feltarbeidet Hver gruppe har plass til ni objekter, og mengde gruppe er opp til hver enkelt, og hva som anses som hensiktsmessig i forhold til arbeidsomfanget. Innplotting av de utvalgte objektene forårsaker lengre tid ut i feltet før målingen skjer, men på en annen side vil det være besparende når objektene er tildelt riktig egenskap.



0 ->> 🚹 × ? **60%** Legg til grup 🖌 fkb 🔻 S Kodeliste navn: 1.520 **FKB** 2 +21.300 OK Avbryt Kart Meny ? Kode Favoritt. ? Bytt til

Opprett et navn til kodelisten. Del listene inn slik det passer, eller er mest formålstjenlig i forhold til bruk og arbeid.

🝥 Mål koder	→ 0	? – ×	Trykk og
FKB-veg 🔻	Legg til grup; 🛃	100%	hold inn
		S 1.820 +2 21 2.000	utvalgt rute for å legge inn ønsket kode og for tilføying av
		<u>K</u> art	attributt.
		<u>M</u> eny	
Kode ?		<u>F</u> avoritt.	
?		<u>B</u> ytt til	
Esc - + Finn		Mål	

Data til FKB.fxl		→ 0	? — ×	Utvalget av
Kurve			D 90%	objekttypene
Navn	Beskrivelse	>	5	dukker opp i
(B) Flate	Flate		1.820	en liste. Velg
	Fortau		+ 2	ønsket objekt
	Gangfelt		2 2.000	og avslutt
@ GrøftÅpen_80	Grøfte [*] pen			med «Enter».
@ Kum_83	Kum '		<u>K</u> art	
[®] Kurve	Kurve		<u>M</u> eny	
	Punkt		<u>F</u> avoritt.	
	Ckiltnunkt		<u>B</u> ytt til	
Esc	1		Fnter	
Auto AV				

📡 Mål kodei	r		? – ×	
FKB -veg	•	Legg til grup: 🌠	-•	
Fortau_48	Gangfelt_174	Skiltpunkt_95	S 1.800	
Flate	-		+2 21 2.000	.
			<u>K</u> art	
			<u>M</u> eny	
Kode Flate			<u>F</u> avoritt.	
69.001 Flate ti	I FKB FOT T 1	8/2 2011 96 10	<u>Bytt til</u>	
Esc -	+ Finı	n Attributt 🕇	Mäl	I

Gjentar operasjon til man har de utvalg av koder man ønsker i opprettet gruppe. Kodens produktspesifikasjon legges til ved å velge «Attributt» like etter valgt kode da ruten er merket.

📚 Flate			-> 0	?	- ×	Legg inn de
ID:		OBJTYPE:			:	detaljer som
69.001		Flate - veg			~	skal være
HREF:		MEDIUM:			5 1.800	på valgt
FOT		T		+	+2	kode og
DATAFANGSTDATO:				2	2.000	avslutt med
18. februar 2011						«Enter».
KVALITET:	1			k	∑art	
5 cm	J			M	leny	
				<u>F</u> av	voritt.	
				By	/ <mark>tt til</mark>	
Esc		1	/alg	E	nter	

Flere grupper legges til aktuell målejobb ved å velge ikonet for «Legg til Gruppe».

🛞 N	/lål kodei	7		->	Ð	?	- ×	Opprettede grupper
FKB -	-veg	▼ ←		.egg til grup:			90%	velges ved å trykke
FKB- FKB-	-veg vegplan	Gangfel	t_174	Skiltpunkt_9	5	8	S 1.820	på pilen/rullegardinen
1	Flate					† 21	+2 2.000	ved siden av ruten som viser den
						<u>K</u>	<u>(</u> art eny	aktive gruppen.
Kode	Fortau	J_48				<u>F</u> av	/oritt.	
48.00	1 Fortau	_48 TOP	T 6/4/2	015 96 10 () 9	<u>B</u> y	rtt til	
Esc	<u></u>	+		Attributt		1	1ål	

Lag grupperinger som er lett å forstå og enkle å ta i bruk da mål koder baserer seg på å lage favoriserte lister med koder og produktspesifikasjoner som brukes ofte.

> 1	∕lål kodei	r	-> O	? – X	For å slette en
FKB	-veg	•	Legg til grup; 🛃	-€	gruppe velges pilen
Foi	rtau_48	Gangfelt_174	Skiltpunkt_95	S 1.800	nede i høyre hjørnet, ved siden av «Mål»
				† +2	ikonet. Den endrer
	Flate			2 2.000	valgmulighetene
			1		nederst på
				<u>K</u> art	bildefremvisningen.
			ļ	<u>M</u> eny	Velg så «Slett», og
Kode	e Fortai	J_48		<u>F</u> avoritt.	den valgte gruppen
48.00	01 Fortau	_48 OP T 18/2	2/2011 96 10 0	<u>B</u> ytt til	slettes.
Esc	Valg	Slett		Mål	



Man kan endre dataformatet i den valgte jobben ved å velge «Meny» ,gå i mappen for «Jobber» og åpne «Egenskaper for jobb».

Jobb egenskape	er: Raina fkb1 \to 🕛 ? 🗕 🗙					
Jobb navn:	Raina fkb1					
_Γ Egenskaper						
Koord.sys.:	UTM32 (Norway (EUREF89NTM))					
Enhet (Avst.):	Meter					
Tilknyttede filer:	Ingen					
Aktivt kart:	Ingen					
Egenskaps bibliotek:	Data til FKB					
Beregnings enh.:	Terreng 1/2					
Esc	Aksepter					

Endrer egenskaps bibliotek ved å trykke på valgte data, trykk «OK» på ruten som dukker opp med informasjon om editering av attributt, for deretter velge ønsket dataformat.

Ved bytte av dataformat vil man kunne editere grupper for valgt dataformat. Grupperingen av de forskjellige formatoppsettene vil legge seg på den aktuelle jobb. Det går ikke an å endre på formatet som ikke er aktivt i egenskapsbiblioteket.

📎 Mål koder	→ <mark>0</mark>	? – ×	Formatet av NVDB
NVDB - VEA 🔽	Legg til grup: 🌠	80%	er det aktive format.
FKB-veg		/ . s	Formatet fra FKB
NVDB - VEA		1.820	kan ikke editeres så
NVDB-SKIIT		t +2	lenge man bruker
r KD-vegpian		2 3.000	formatet til NVDB.
			Editering av
		<u>K</u> art	
		<u>M</u> eny	grupper med
Kode Kum_83		<u>F</u> avoritt.	aktuelle koder og
83.001 Kum Standard kum	m sandfan Dre	<u>B</u> ytt til	plottes inn i forhold
Esc - +	Attributt 1	Må'e	til arbeidet.





Ønsker man å gå tilbake til måling ved bruk av Mål Topo, velger man ikonet for «Bytt til» og velger ønsket målemetode.

Muligheter

For å spare tid kan man nytte seg av metodene for hvordan man måler inn eller stikker ut data. Objekter som defineres som en eller flere linjer krever litt lengre tid enn et enkelt punkt. Innmåling og utstikking av linjer kan utføres ved forskjellige prinsipp, og viser dette med linjedeling A, B og C.

Mål koder				-) ()	?	- ×
Sagtann 🔻				Legg til grup		: 100%
A Gangfelt_174	C G	røftÅpen_80	В	antstein_9		14 🏀
					7	?
					K	(art
					M	<u>e</u> ny
Kode Gangfelt_174					F <u>a</u> v	/oritt.
174.001 Gangfelt_174	? -99 ? ?	???????) ? -10000	900000 ?	By	rtt til
	RTK H:0.010m V:0.015m 🗸 🗸					
Esc -	+	Finn	Attributt			181

I eksemplene som vises under kan vi anta at linje A er gangfelt, Linje B er Kantstein og Linje C er Grøft Åpen. Ved bruk av mål koder kan et tenkt utvalg se slik ut, som vist ovenfor. Når listen er opprettet kan man enkelt trykke på de forskjellige objektkodene som er lagt inn mens man går de forskjellige prinsipp for linjer nevnt på neste side:

Mål linje

Mål linje blir flittig brukt i dagens feltarbeid og kan defineres ved å måle en og en linje i gangen. F.eks. Ved flere linjer på samme strekning nyttes måten ved å gå en viss avstand eller gjøre seg ferdig med linjen (avhengig av lengden på linjen), før man går samme strekning tilbake og måler inn neste linje. En enkel metode, men tidkrevende ved spesielt store prosjekter som krever mye data.



Mål bølge

Mål bølge er en målemetode som gjør det mulig å måle flere linjer i gangen. Her måler man på tvers av linjene i motsatt rekkefølge annenhver gang. En effektiv og tidsbesparende målemetode som er ypperlig ved store prosjekter som krever mye data. F.eks. man skal måle inn linjene A, B og C måles det i rekkefølge A, B og C for deretter å måle C, B og A tilbake osv.



Mål sagtann

Mål sagtann er en annen metode man kan benytte seg av ved måling av flere linjer i samtidig. Her måler man linjene A, B og C på tvers av linjene i samme rekkefølge hele tiden. En tidsbesparende metode.



OBS!

Viktig å huske rekkefølge uansett målemetode man benytter seg av, da det vil resultere i feil punkt og linjedefinisjon på målt data.

Dette kan endres underveis hvis man oppdager feilen, eller kan endres inne på kontoret. Man kan for eksempel endre kode og egenskap på punktene.

Koding i felt kan konfigureres til det uendelige, og brukes til alle typer måling. Alt er opp til bruker å sette seg inn i hvordan man vil nytte seg av det.

Se neste side for litt info ved bruk av KOF formatet og kontrollkoding. KOF er ikke foretrukket format for eksport, men er fortsatt i bruk til forskjellig observasjonsmålinger den dag i dag.

Koding i felt for KOF

KOF-format er et felles koordinat – og observasjonsformat som brukes til oppmåling og utveksling av data. Formatet kan også brukes for feltbruk.

Trimble Access eksporterer i dag KOF som ren koordinatliste med mulighet for temakoder. I tillegg eksporteres KOF formatet med observasjoner for GNSS – og totalstasjonsmålinger for analyse i GISLine og Gemini. Ytterligere framgangsmåte forklares på Norgeodesi AS sin nettside: <u>www.norgeodesi.no</u>

- Velg *support* under hovedmeny og finn linken: «Access Generell dataflyt og bruk av stilark».

Skal KOF formatet benyttes ved måling av observasjoner med linjemåling, må kontrollkoder brukes i henhold til KOF spesifikasjonen. Tabellen nedenfor viser forklaring på de forskjellige kontrollkodene for linjemåling som legges inn i de respektive egenskapsbibliotekene i Access.

Kode	Forklaring	Støttes av applikasjon
72-79	Start multippel linje – sagmetoden, se under	Felt
82-89	Start multippel linje – bølgemetoden, se under	Felt
91	Start enkelt linje rett	Kart, Felt, GeoCad
92	Start enkelt linje spline (Nyttes sjelden)	GeoCad
93	Start enkelt linje sirkel (Nyttes sjelden)	Kart, GeoCad
94	Start punktsverm	Felt
96	Slutt linje - poly. lukkes. Når polygon lukkes lagres 1. punkt i	Kart, Felt
	linja på nytt	
99	Slutt linje/sverm	Kart, Felt, GeoCad

I Access legger man kontrollkodene i målebokens egenskapsbibliotek. I dette tilfellet er FKB og NVDB egenskapsbibliotek.



📡 Gi inn kode	-> Ø ? - ×
Egenskapskode:	Beskrivelse:
91	Start linje
Type kode:	Kontroll kode handling:
Kontroll kode	Start koblingssekvensen 🔻
	Skriv inn riktig egenskapskode i henhold til KOF spesifikasjon, legg til beskrivelse av egenskap, legg inn kontroll kode i ruten « Type kode » og kontroll kode handling . Avslutt med aksepter.
Esc	Aksepter

Kontrollkodene må legges inn før de respektive temakodene legges inn for at det skal aktiviseres i feltet.

🖗 Sos	i attr L.fxl				->		? — ×
91 4098	Grenselinje	2					
Navn			Beskrive	else		×	11
91			Start lin	е			
92			Start tan	gent bue			7 🏀
93			Start ikk	e tangentiel	bue		
94			Enkeltpu	inkt			7 2.000
95			Koble li	nje			
96			Lukk po	lygon			
97			Slutt tan	gent bue			
98			Slutt ikk	e tangentiel	bue		
99			Slutt linj	е			Kart
1000			Fastmer	ke			M <u>e</u> ny
® 2101			Terreng	punkt			F <u>a</u> voritt.
2200		III	Terrena	linie		•	Bytt til
		RTK H:0.008m V:0.012m			~		
Esc	Auto AV						Enter

Velg kontrollkode for deretter å velge temakode og avslutt med «Enter».

Kontrollkoder og koding

Kontrollkoder kan brukes under koding i felt. Punknavnet bør forbli uendret og temakodene må være numerisk for at metoden skal virke. Start/slutt linje må angis ved linjemåling. Skal flere linjer måles samtidig er målemetodene sagtann eller bølge (se side 17 og 18 i brukermanualen) brukes. Slutt linje legges inn etter at siste linjepunkt er målt. Kan eventuelt avslutte med lukk polygon om man starter med ny linje etter forrige linje. Se tabellen nedenfor for kontrollkoder til linjemåling.

Kode	Forklaring	Støttes av applikasjon
72-79	Start multippel linje – sagmetoden, se under	Felt
82-89	Start multippel linje – bølgemetoden, se under	Felt
91	Start enkelt linje rett	Kart, Felt, GeoCad
92	Start enkelt linje spline (Nyttes sjelden)	GeoCad
93	Start enkelt linje sirkel (Nyttes sjelden)	Kart, GeoCad
94	Start punktsverm	Felt
96	Slutt linje - poly. lukkes. Når polygon lukkes lagres 1. punkt i linja på nytt	Kart, Felt
99	Slutt linje/sverm	Kart, Felt, GeoCad

Eksempler målt med bølge og sagtann metoden:

	-0.93.04		OWNER	T THE TRUE	03/3/070	D. 2743 .
00	30	1	SWILTDIGE	preden.	angelt 10	DEN:
0.5	14		2000	1.00	177 710	10507 050
05	3		7002	12	177.710	12597.050
05	10		7002	12	177.610	12603.590
05	11		7002	12	189.110	12601.070
05	12		7002	12	186.840	12606.980
05	13		7002	12	193.800	12604.340
05	14		7002	12	191.280	12609.650
05	15		7002	12	198.590	12606.880
05	16		7002	12	193.840	12612.090
09	99					
00	START	3	SAMTIDIGE	LINJER,	BØLGEME	TODEN :
09	83					
05	17		7002	12	192.400	12618.940
05	18		7002	12	192.530	12621.280
05	19		7002	12	194.440	12626.920
05	20		7002	12	182.190	12633.260
05	21		7002	12	179.840	12627.980
05	22		7002	12	178.090	12626.900
05	23		7002	12	157.480	12636.400
05	24		7002	12	157.280	12638.860
05	25		7002	12	158.750	12644.280
09	99					



Dataflyt

Jobb som er utført konverteres til ønsket utvekslingsformat.

- Trimble Job XML til Gemini og GISLine.
- Kan også eksporteres til Autocad (DXF) til de som prosjekterer.
- Internasjonalt brukes land XML.
- Rådataformat kan eksporteres til Trimble Business Center.
- KOF Format kan eksporteres til flere programvarer.

Formatene ovenfor tar med seg både geometri og egenskap på objektene. KOF format tar kun med seg koordinater og observasjoner.

Formatendringene kan foretas med måleboken. Framgangsmåte og forklaring finner du på Norgeodesi AS sin nettside: <u>www.norgeodesi.no</u>

- Velg *support* under hovedmeny og finn linken: «Access Generell dataflyt og bruk av stilark».