Guide til installasjon av TA Emulator

Oppdatert 04.12.2024

 Last ned og installer Trimble Installation Manager (TIM). For å gjøre det, gå til https://install.trimble.com/ og bla deg ned til «Installing the Trimble Installation Manager. Velg Online eller offline. Offline laster ned og lagrer hele installasjonsfilen, mens online installeres direkte fra nett. Online er det raskeste alternativet.

$\leftarrow \rightarrow c$	25 install.trimble.com			🗣 🏠		
		Instrument firmware and options	Trimble X9 3D Laser Scanner			
			Trimble Ri Total Station			
		Instrument firmware	Trimble SX10 Scanning Total Station			
			Trimble X7 3D Laser Scanner			
			• Trimble X12 3D Laser Scanner			
		Radios				
		Connect a Trimble radio and use T	rimble Installation Manager to:			
		Update	For a			
		Radio firmware and options	• TDL450B			
		Radio settings	• EM130			
		When you install application updates to a controller, the Trimble Installation Manager a updates your Trimble office software so that it can communicate with the updates bein installed to the controller.				
		Installing the Trimble Installa	tion Manager			
		Two versions of the Trimble Instal	lation Manager for Windows are available:			
		 Online 				
		- Offline				
		Trimble Installation Manager (Online) Most users will use the Trimble Installation Manager online version, and simply update their device when they have a connection to the Internet.				
		 If you have never installed the Trimble Installation Manager: 				

2. Starte (TIM) på din PC. Velg Controller, og Trimble Access. Hvis Trimble Access ikke vises blant alternativene, huk på «Show all». Velg «latest release» og huk på de språkene du ønsker. Klikk «Install»



- Klikk her for å laste ned en zippet mappe med systemfiler. Pakk ut og kopier filene i system files.zip til i System Files mappen som nå er opprettet på din PC. Stien vil være tilnærmet lik denne: C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2024.10\Trimble Data\System Files
- 4. Når du starter Trimble Access emulator vil du få en beskjed om at emulatoren kjører i begrenset modus. Dette innebærer at hver jobb kun kan ha 50 punkter, og at du ikke kan koble PCen mot en ekstern GNSS.
- 5. Ved første oppstart er feltet med prosjekter og jobber tomt. Dersom du har en Trimble-ID kan du logge inn og få tilgang til alt du har av prosjekter og målejobber i Trimble Connect.
- 6. For å komme i gang, opprett et prosjekt og deretter en jobb i dette prosjektet. Det er lagt inn maler for UTM32, UTM33, UTM35 (NN2000) og NTM10 (NN2000).

7. Når du har åpnet en jobb, gå på Meny (øverst til venstre) og velg «om»



8. Velg «støtte» og «GNSS-emulator»

	า					2
Trimble Access-version			Serienummer			
2024.10 (24.10.144)			LENO-PF51G9CZ			
Jtløpsdato 27/08/20) for programvare)25	evedlikehold				
Brukerli	isenser					
Logg på til skyen	din Trimble-ID	for å bruke Trin	nble Connect for å	synkronisere <mark>d</mark> ata	Logg inn	
Lisens f	or kontrollere	n				
<mark>Lisens f</mark> e Navn	or kontrollere	n Ve	ersjon	Туре	Utløp	
Lisens f Navn Generel	for kontrollere Il Måling	n Ve SX10/SX12 log	ersjon gg-innhenter	Type Tidsinnstilt	Utløp 27/08/2025	
Lisens f Navn Generel Veier	or kontrollere Il Måling	n Ve SX10/SX12 log GNSS-emulat	ersjon gg-innhenter	Type Tidsinnstilt Tidsinnstilt	Utløp 27/08/2025 27/08/2025	
Lisens f Navn Generel Veier Tunnele	for kontrollere II Måling Pr	n Ve SX10/SX12 log GNSS-emulat	ersjon gg-innhenter or et (Ctrl+Shift+S)	Type Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt	Utløp 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	
Lisens f Navn Generel Veier Tunnele Gruver	for kontrollere II Måling er	n SX10/SX12 log GNSS-emulat Simulere enh	ersjon gg-innhenter or et (Ctrl+Shift+S)	Type Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt	Utløp 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	
Lisens fo Navn Generel Veier Tunnele Gruver	for kontrollere II Måling er	N SX10/SX12 log GNSS-emulat Simulere enh Debug	ersjon gg-innhenter or et (Ctrl+Shift+S)	Type Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt Tidsinnstilt	Utløp 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	

9. Her skal du angi posisjon for fiktiv base og rover (din posisjon). Roverposisjon kan også endres fortløpende.

Skru på bakgrunnskart (Norgeskart) og klikk i feltet for lat eller long og deretter i kartet (for både base og rover) eller tast inn koordinater manuelt. Dersom du ikke kjenner til lat long-koordinatene for stedet ditt, tast inn disse verdiene: Latitude: 59°54'34.75728N Longitude: 10°28'24.16073E Høyde: 100 10. En dialogboks vil nå dukke opp, denne kan du bare flytte eller minimere (ikke lukke).



11. Du vil etter hvert få en fiktiv GNSS-posisjon på valgte koordinater. For å starte måling må du koble til en korreksjonstjeneste og «få fix». Velg «Mål» og «RTK Emulator».



12. Trykk og hold inne med musepekeren i kartbildet, og du vil få opp en meny.

	Ň.	1åle p
	Tast inn punkt	nktna 9
- ANN	utsetting punkt detaljer	de
1578	Lagre et punkt	
	Velg	etode
	Flytte rover her	opo
	GNSS-joystick	.000
	M	lålt til
L Anna		Jnde

13. Her kan du velge GNSS-joystick, som brukes for å simulere bevegelse. Klikk i joystickfeltet, og du vil se at roverposisjonen endres. Huk på «Fin» for å gjøre kun små endringer i posisjon pr klikk.



14. Klikk et sted i kartet og velg «Flytte rover her» for å flytte deg større avstander.



15. Happy surveying 😊