

Oppstartsguide for SiteVision

1. SiteVision krever egnet mobiltelefon for SiteVision, sørg for at du har det. Anbefalte enheter er toppmodell fra Samsung. Samsung S22 + eller S22 ultra.
2. Lag bruker på Trimble Connect: <https://connect.trimble.com/> *
Brukeren du lager blir admin på SiteVision kontoen, så dersom SiteVision skal brukes av flere personer kan det være lurt å først lage en egen SiteVision-epost for enheten, enten på f.eks Gmail eller på egen epostkonto fra firma. Eks: Sitevision@firma.no
* Dersom du har bruker registrert på Trimble Connect fra før og ønsker å fortsette med den, kan du selvsagt det.
3. Send epost til salg@norgeodesi.no om hvilken epostadresse du har registrert for SiteVision, så tildeler vi det abonnementet du har valgt. Etter hvert blir det mulighet å ordne bestilling selv, men nå i første omgang er dette løsningen.
4. Du er nå klar for å sette opp mobiltelefonen med SiteVision, følg disse to videoene for oppsett:
Video 1: <https://youtu.be/SBCWG0IZg80>
Video 2: <https://youtu.be/VRizz5n4QtM>
Det er også sterkt anbefalt å se de andre undervisningsvideoene på SiteVisionsiden på Youtube for å få en bedre forståelse for produktet.
5. Gå i menyen → Verktøy→GNSS-parametre og sørg for at Trimble Corrections Hub er huket av.



6. Bruker du formater som ikke er interne Trimble-formater må du også legge ved en Jxl.fil som definerer koordinatsystem. På <https://norgeodesi.no/support/> ligger det ferdige koordinatfiler i UTM og NTM format. . Dersom dere trenger andre filer så ta kontakt med Norgeodesi.

JXL filen må legges inn i mappen der du plasserer modellene dine, og jxl filen må få samme navn som mappen. F.eks om du legger alle modellene dine i en mappe som heter «Sitevision» må du navngi jxl filen til «Sitevision» og legg denne i samme

mappe.

Merk: Dersom du har flere forskjellige koordinatsystemer i samme mappe må hver enkelt modellfil ha en jxl fil med samme navn som definerer koordinatsystem. Eventuelt at man lager en ny mappe for det koordinatsystemet.

7. Se resten av videoene for hvordan laste inn modeller automatisk, innmålt, eller manuelt.